


# SERVICE-MITTEILUNG KOCHEN 2221


#### **FINCH SENSORTASTEN**

#### **BESCHREIBUNG:**

Auf Grund einer Produktionsumstellung werden neue Ersatzteile zum Austausch eingeführt. Es besteht ein Unterschied in der Position der Stecker.

#### **ABHILFE:**





#### **ERSATZTEILNUMMER:**

Alte Ersatzteilnummer	Neue Ersatzteilnummer	Beschreibung
3004519249 3004519223	5612190115	Finch 2/2
3195330224 3195330216	5612190107	Finch 3/2

#### **BETROFFENE MODELLE:**

Alle Modelle, die mit den oben erwähnten Platinen ausgestattet sind.

## **AUSTAUSCHBARKEIT:**

Mit Ausnahme der oben erwähnten Informationen, ist das neue Ersatzteil voll kompatibel mit den Kabelbäumen und Gehäusen.

### **REVISIONEN:**

Revision	Datum	Beschreibung	Verfasser	Genehmigt von - am
00	11/2010	Erstellung des Dokuments	MK	BB - 11/2010
01	07/2011	DGT_5172/5173	MK	FB - 07/2011